


# BALDINGER ACHSEN

leben länger, wenn Sie regelmässig geschmiert werden.

---

Die Achsen müssen **mindestens alle 12 Monate** oder **alle 20'000km** geschmiert werden.



Pro Achse sind 4 Schmiernippel vorhanden - Pro Seite je 2 Stück





# ESSIEUX BALDINGER

vivre plus longtemps si vous êtes lubrifié  
régulièrement.

---

Les essieux doivent être lubrifiés au moins **tous les 12 mois** ou **tous les 20'000km**.



Il y a 4 graisseurs par essieu – 2 de chaque côté.

